

Zählerstände ablesen - Toshiba

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
1210	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
1250	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
1310	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
1340	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
1350	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
1360	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
1370	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
1550	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
1650	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
1710	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
2050	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
2060	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
2310	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
DP2460	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
2500	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
2510	unter der rechten Klappe "Zusatzfunktion" auf Bedienfeld rechts
2540	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
2550	unter der rechten Klappe "Zusatzfunktion" auf Bedienfeld rechts
2570	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
2860	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
3210	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
3220	unter der rechten Klappe "Zusatzfunktion" auf Bedienfeld rechts
3240	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
3550	unter der rechten Klappe "Zusatzfunktion" auf Bedienfeld rechts
3560	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
DP3580	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
DP3850	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
4010	unter der rechten Klappe "Zusatzfunktion" auf Bedienfeld rechts
4550	unter der rechten Klappe "Zusatzfunktion" auf Bedienfeld rechts
5010	unter der rechten Klappe "Zusatzfunktion" auf Bedienfeld rechts
5020	unter der rechten Klappe "Zusatzfunktion" auf Bedienfeld rechts

Zählerstände ablesen - Toshiba

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
5540	unter der rechten Klappe "Zusatzfunktion" auf Bedienfeld rechts
5560	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
DP5570	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
6550	unter der rechten Klappe "Zusatzfunktion" auf Bedienfeld rechts
6560	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
7650	unter der rechten Klappe "Zusatzfunktion" auf Bedienfeld rechts
7660	auf der linken Seite des Bedienpanels (Tastatur)
e-Studio12	C-Taste ca. 5 Sekunde gedrückt halten > im Display erscheint Anzeige in 2 Dreierblöcken
ESTUDIO16/ ESTUDIO 160	Menü-Taste > 5 mal Pfeil-nach-unten > Ges. Druckzähler > Eingabe drücken > Ablesen
ESTUDIO20	Menü-Taste > 5 mal Pfeil-nach-unten > Ges. Druckzähler > Eingabe drücken > Ablesen
e-STUDIO25/25S	Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen.
e-STUDIO163	#-Taste 2 - 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten - wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt
e-STUDIO232	Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler"
e-STUDIO352	Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler"
e-STUDIO600	Taste "User Function" drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: "Drucken Gesamtzähler"
Fax TF471	"Nein"-Taste drücken, "Ja"-Taste drücken, "Nein"-Taste(2x), "Ja"-Taste drücken
Toshiba BD 1210	Frontklappe öffnen, gerade zu
Toshiba BD 1340	Bedienfeld links

Zählerstände ablesen - Toshiba

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Toshiba BD 1350	Bedienerfeld links
Toshiba BD 1360	Bedienerfeld links
Toshiba BD 1370	Bedienerfeld links
Toshiba BD 1650	Bedienerfeld links
Toshiba BD 1710	Bedienerfeld links
Toshiba BD 2050	Bedienerfeld links
Toshiba BD 2060	Bedienerfeld links
Toshiba BD 2500	Bedienerfeld links
Toshiba BD 2810	Frontklappe öffnen, gerade zu
Toshiba BD 2810	mechanisch, ganz links auf dem Bedienerfeld
Toshiba BD 3110	Frontklappe öffnen - oben auf der rechten Seite
Toshiba BD 3810	mechanisch, ganz links auf dem Bedienerfeld
Toshiba BD 3910	mechanisch, ganz links auf dem Bedienerfeld
Toshiba BD 4121	elektr. Zählerstand, rechts neben Display die 1,2,3 Taste
Toshiba BD 4810	den beweglichen Tisch nach rechts fahren, auf der linken Seite
Toshiba BD 4910	mechanisch, ganz links auf dem Bedienerfeld
Toshiba BD 5110	mechanisch, ganz links auf dem Bedienerfeld
Toshiba BD 5120	mechanisch, ganz links auf dem Bedienerfeld
Toshiba BD 5610	elektr. Zählerstand, rechts neben Display die 1,2,3 Taste, Zählerstand 02/04/33

Zählerstände ablesen - Toshiba

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Toshiba BD 5620	elektr. Zählerstand, rechts neben Display die 1,2,3 Taste, Zählerstand 02/04/34
Toshiba BD 5910	mechanisch, ganz links auf dem Bedienerfeld
Toshiba BD 7610	mechanisch, ganz links auf dem Bedienerfeld
Toshiba BD 7720	mechanisch, Frontklappe öffnen - linke Seite
Toshiba BD 7815	Frontklappe öffnen, auf der rechten Seite
Toshiba BD 7816	Frontklappe öffnen, auf der rechten Seite
Toshiba BD 8412	Frontklappe öffnen, auf der rechten Seite
Toshiba BD 8510	mechanisch, ganz links auf dem Bedienerfeld, unter der Abdeckung
Toshiba BD 9100	auf dem Bedienerfeld ganz links
Toshiba BD 9110	auf dem Bedienerfeld ganz links
Toshiba BD 9230	mechanisch, ganz links auf dem Bedienerfeld unter dem Deckel
Toshiba Fax DP 80F	Menü, Dienstprogramme, Menü drucken
Toshiba Fax TF 610/605/601/505/5 01	Einschaltknopf gedrückt halten --- 4x zusätzlich auf den Vorschubknopf drücken
Toshiba Fax TFP 100	Funktion/ Listen/ Funktionslisten/ Ja
Toshiba Kop. Studio 35e/45e	"Programm", Pfeiltaste abwärts bis Gesamtdruckzähler --- Set zum bestätigen
Toshiba Studio 16e/s/160/20/s/25/ s/200/250	Statustaste ---
Toshiba TF631 Fax	Menü --- Berichte --- Konfig. Bericht drucken