

## P-4532DN/P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN

1) Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.



## **b** Ausdrucken des Zählerstandes:

**2b)** Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** dem Menüpunkt **"Bericht drucken"** auswählen und mit **[OK]** bestätigen.



**3b)** Den Menüpunkt **"Statusseite"** auswählen, **[OK]** drücken und Ausdruck mit **[Ja]** bestätigen.



4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt "Zähler" aufgeführt.

## a Anzeigen des Zählerstandes:

2a) Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt "Zähler" auswählen und dann die Taste [OK] drücken.



3a) Der Zählerstand "Gesamt" wird nun im Display angezeigt.



tatusse	ite						
۲P							
nware version							
inware version							
Papiereinstellungen		Schnittstellens	orro				
rapierenistenunger		Schinicatements	perre				
Gruppeneinstellung	ien						
	,	Speicher					
Druckeinstellungen							
		-					
		Emulatio n					
Allgemeine Gerätee	instellungen						
Optionsstatus							
		Zähler					
			===	===			
				===			
Netzwerk				===			
				===			
				===			
		Toneranzeigen					