## CLP 4316 / CLP 4416 / CLP 4516 / CLP 4520 / CLP 4524 – CLP 3316 / CLP 3416 / CLP 3516 / CLP 3520 / CLP 3524

1) Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.



- a Anzeigen des Zählerstands:
- 2a) Mit der Taste [*Rauf*] oder [*Runter*] den Menüpunkt "*Seitenzähler"* auswählen und dann die Taste [*Rechts*] drücken.



3a) Der Zählerstand "Gedr. Seiten" wird nun im Display angezeigt.

>Gedr. Seiten 0123456

4a) Zum Verlassen wieder die Taste [Menü] drücken. MENU

- b Ausdrucken des Zählerstands:
- **2b)** Mit der Taste [*Rauf*] oder [*Runter*] den Menüpunkt *"Statusseite drucken"* auswählen und 2× [*Enter*] drücken, um den Ausdruck zu starten.



3b) Der Z\u00e4hlerstand "Gedruckte Seite(n)" wird unter dem Abschnitt "Seiteninformation" aufgef\u00fchrt.

	STAT	JS SEITE	
Hardware Info	mation	Speicher	
MF-Zufuhr A4 Kassette 1 A4 Kassette 2 A4 Duplex-Modus Warnsignal Gesamtpuufergröße Sleep Timer Form-Vorschub, Zeital	Normalpapier Normalpapier Vordnocke Ein 100 / KB 1200 / KB 5 Sekunden	Speicher Steckplatz 1 Gesamtspeicher Verfügsbar RAM DISK Schraibschutz Gesamtspeicher Verfügsbar	131072 КВ Leer 131072 КВ 19471 КВ Еів Ація 57344 КВ 57038 КВ
Seiteninformat	ion	Installierte Optioner	n
Ton Gedruckte Seite(n) Farbe Monochrom	Fein 5662 4288 1374	Festplatte N Option ROM N Cmpact Flash Karte N Emulation	lein lein lein
Netzwerkstatu	S	PCL 6	
TCP/IP IP Adresse Subnet Maske Standard-Gateway DHCP BOOTP	Ein 192,168,0,1 255,255,255,0 192,168,0,100 Aus Aus	Status Verbrauchsn   Toner (Cyan) T   0 100	natorial ioner (Magenta) 100
Netware Netzwerknummer 80:	Aus	Toner (Gelb) T	oner (Schwarz)
AppleTalk	Aus	- 100 0	100