## TA Triumph-Adler – Utax

## DC 2028/DC 2128/DC 2228/DC 2328/DC 2340/DC 2440/DC 6140L/DC 6240L - CD 1028/CD 1128/CD 1340/CD 1440/CD 5140L/CD 5240L

1) Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.



## a Anzeigen des Zählerstands:

2a) Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt "Zähler" auswählen und dann [OK] drücken.

> OK L



- 3a) Falls Login nötig ist, Login-Name und -Passwort eingeben und dann auf [Login] drücken.
- 4a) Den Menüpunkt "Druckseiten" auswählen und mit [OK] bestätigen.



5a) Den Menüpunkt "Nach Funktion" auswählen, [OK] drücken und mit der [Rechts]-Taste bis zum Zähler "Gesamt" blättern.



Druckseiten:	•::• OK
Gesamt:	4/4
1234567	

- b Ausdrucken des Zählerstands:
- 2b) Den Menüpunkt "Listendruck" wählen, [OK] drücken, dann "Bericht drucken" wählen und mit [OK] bestätigen.



**3b)** Den Menüpunkt *"Statusseite"* auswählen, *[OK]* drücken und Ausdruck mit *[Ja]* bestätigen.



4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt "Zähler" aufgeführt.

tatusse	ite					
IFP						
muara vorsion						
munto vortion						
mularo vorcion						
inware version						
Papiereinstellunger		Scnnittstellensperre				
Grunneneinstellung	en					
Gruppenellistellung		Speicher				
Druckeinstellungen						
Druckenistellungen						
		Emulatio n				
		Enulatio h				
Allgemeine Geräteeinstellungen						
Optionsstatus						
		<b></b>				
		Zähler				
Netzwerk						
			===			
		Toneranzeigen				