P-3521 MFP / P-4020 MFP / P-4025 W MFP / P-C2155 W MFP

Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 1)



- Anzeigen des Zählerstands: а
- 2a) Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt "Zähler" auswählen und dann [OK] drücken.

SystMen./Zähler 💠 📧		SystMen./Zähler 🔷 🛯	
01 Listendruck	•••	01 Listendruck	
02 Zähler		02 Zähler	
03 System/Netzwerk	\sim	03 System/Netzwerk	
[Beenden]		[Beenden]	

3a) Den Menüpunkt "Druckseiten" auswählen und [OK] drücken, dann "nach Funktion" wählen und erneut [OK] drücken.



4a) Mit der Taste [Links] oder [Rechts] weiterblättern, bis "Gesamt" angezeigt wird.



- b Ausdrucken des Zählerstands:
- 2b) Den Menüpunkt "Listendruck" wählen, mit [OK] bestätigen und dann "Bericht drucken" auswählen und [OK] drücken.

Su:	stMen./Zähler 🔶 🗰	
01	Listendruck	
02	Zähler	
03	System/Netzwerk	
	[Beenden]	



	<u>⊃к</u>
	_

фОK

[Beenden]

3b) Den Menüpunkt "Statusseite" auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.



4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt "Zähler" aufgeführt.

Statussei						
210103351	10					
150						
NER						
irmware version						
				and the second se		
Papiereinstellungen		Schnittstellen	sperre			
Companyingto	-					
Gruppeneinstellunge		Speicher				
Druckeinstellungen						
		Emulatio n				
Alloemeine Geräteeli	stellungen					
Optionsstatus						
		Zähler				
Netzwerk						
		Toneranzeige	1	_		