DCC 2526(D) - CDC 1526(D)

1) Die Taste [* Default Setting / Counter] drücken.

>/≙ Printer Priority >/∰ Fax Priority n⊅ Repeat Copy 1:-0 Job Build @ Auto Selection * Default Settir Counter lanagement Energy Saver ٢ 1 2 3 Reset A.C.S. Copier 📘 456 Stop/ Clear Printer 🗗 789 Scanner 6 Start Fax 🕼

- b Ausdrucken des Zählerstands:
- 3b) Den Button [Report drucken] drücken.

Zahl Dr ucken	Kopierer	Drucker	Fax	To tal		
Schw arz& We iß:	1,07 3			- 1	,073	
Monochrome:	0				0	
Mehrfarbig :	1,000	234		1,234		
Total:	2,345	5,912		8,146		
Zahl d. Seiten	Koniorar	C conno r	Eav	Tetal		
	Kopielei	5 canner	ΓdX	10 (d)	666	
Original:	000				R	leport

Auf dem Touchscreen den Button [Zähler prüfen] drücken.



a Anzeigen des Zählerstands:

2)

3a) Der Gesamtzählerstand wird in der rechten Spalte "Total" angezeigt.

Zähler prüf en					Schließen
Zahl Dr ucken	Kopierer	Drucker	Fax	Total	
Schw arz& We iß:	1,07 3			1,073	
Monochrome:	0			0	
Mehrfarbig :	1,000	234		1,234	
Total:	2,345	5,912		8,146	
Zahl d. Seiten	Kaniarar	C canno r	Fax	Total	
	Kopierer	S canne r	Fax	lotal	
Original:	666			666	Report
					drucken
Standardeinstellung					

4b) Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt "Total Count" aufgeführt.

<output count=""></output>	Сору	Printer	Fax	Total
B/W Mono Color Full Color	1,073 0 1,000	5,678 0 234	0 0	6,751 0
Total	2,073	5,912		7,985
<scan count=""></scan>	Сору	Scanner	Fax	Total
Document	1,080	392		1,472