DC 2040 | DC 2042 | DC 2050 | DC 2052 – CD 41 | CD 51 | CD 1042 | CD 1052

- a Anzeigen des Zählerstands (Variante 1):
- 1a) Frontklappe öffnen und den Totalzähler links oben ablesen.



- b Anzeigen des Zählerstands (Variante 2):
- 1b) Auf dem Touchscreen auf den Button [SPEZIELL] und anschließend auf [ID-CODES] drücken.

BASIS	ZOOM	FUNKTION	SPEZIELL		
KOPIERBEREIT 1					
		APS	100%		
1 A407	ByPass				
² A307	DUPLEX	ECO MIXED	TEXT FOTO		
° 84₽	AUFTRAG	4	••• D		
4 B402	ERSTELL	HELLER AU	T O DUNKLER		

BASIS ZOOM	FUNKTION SPEZIELL			
FUNKTION AUSWÄHLEN.				
PROGRAM				
AUFNAHME KOPIE	SPRACHE			
MASCH. GRUNDEINST.	KOPIER GRUNDEINST.			
ID-CODES	TIMER			

2b) Den Administrator-Code "6482" über die Zifferntastatur eingeben.



3b) Den Button [REF] drücken.

BASIS ZO KOPIEN-MANAG	IOM Ement	FUNKTION	SPEZIELL		
MODUS AUSWÄHLEN.					
			🗆 AN		
			AUS		
CODE EING.	R	EF.			
DRUCKE ID-CODE LISTE					
			ENDE		

4b) Der Gesamtzählerstand wird unter ,TOTAL: ALLE ID-CODES' angezeigt.

BASIS ZOOM FUNKTIO	N SPEZIELL				
KOPIEN-MANAGEMENT-MODUS.					
MUDUS AUSWAHLEN.					
TOTAL: ALLE ID-CODES					
0,010,000	ID-CODE				
H 3 Z 001,000					
H 4 P 002,000	10000000				
H 5 003,000	1000000				
B 5 2 001 000	000000				
Folio 000,000	ENDE				

c Ausdrucken des Zählerstands:

1c) Ausdrucken des Zählerstands nicht möglich.