3061i/3262i/3561i/4056i/4062i/5056i/6056i/7056i/8056i/2506ci/3206ci/4006ci/5006ci/6006ci/7006ci/8006ci

1) Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.



a Anzeigen des Zählerstandes:

2a) Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Zähler] drücken, um die Zählerstände anzuzeigen.

Systemmenü	
Schnelleinstellung Assistent	illes Zähler
Kassette/Universalzufuhr Einstellungen	Allgemeine Einstellungen
A Home	Kopieren
Senden	Dokument-Box/Externer Speicher
FAX	Trucker
Bericht	1/2
	J Schließen

		Kopieren	Drucker	FAX	Gesam
	S/W:	300	600	100	100
	Mehrfarbig:	200	500	100	80
	Eine Farbe:	100	100	0	200
	Gesamt:	600	1200	200	2000
Scar	n-Seiten				
		Kopieren	FAX	Andere	Gesam
	Originale:	600	200	1000	1800
Stat	usseite :ken	Druckseiten nach Pap.form.	Seiten in Vollfarbe		Schließer ہے

- **b** Ausdrucken des Zählerstandes:
- 2b) Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Bericht] und anschließend bei "Bericht drucken" auf [Weiter] drücken.

Schnelleinstellung Assistent	URB Zähler
Kassette/Universalzufuhr Einstellungen	Allgemeine Einstellungen
Home Home	Kopieren
Senden	Dokument-Box/Externer Speicher
FAX FAX	I Drucker
Bericht	1/2 🗸

- 3b) Die "Statusseite" über die Schaltfläche [Drucken] ausdrucken.
- 4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt "Zähler" aufgeführt.

Crupeneinsellungen Crupeneinsell	Schnittsteilens	perre			
Statusseite IFP Truckeinstellungen Druckeinstellungen Druckein	Schnittstellens; Speicher	perre			
Papereinstellungen Cruppeneinstellungen Cruppeneinstellungen Druckeinstellungen Cruppeneinstellungen Cruppeneinste	Schnittstellens,	perre			
HEP make version Papersinistellungen Gruppeneinstellungen Druckeinstellungen Sectore Sectoresitellungen Optione Sectoresitellungen Sectore Sectoresitellungen Mitter Sectoresit	Schnittstellens;	perre			
mmare version Papienstellungen Gruppeneinstellungen Untekeinstellungen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Schnittstellens, Speicher	perre			
mmare version Papiereinstellungen Curppeneinstellungen Druckenstellungen Turkenstellungen Curppeneinstellungen Turkenstellungen Turkenstellung	Speicher	perre			
Papiereinstellungen Gruppeneinstellungen Druckeinstellungen Cruckeinstellungen Druckeinstellungen Opionestatus Opionestatus Netwerk	Schnittstellens Speicher	perre			
Papiereinstellungen Cruppeneinstellungen Cruppenein	Schnittstellens	perre			
Papiereinstellungen Gruppeneinstellungen Druckeinstellungen Chiereine Geritteinstellungen Optione status Optione status Netwerk	Schnittstellens	perre			
Papieroistellungen Cruppeneinstellungen Cruppeneins	Speicher	perre			
Gruppeneinstellungen Druckeinstellungen Sectore Geräteeinstellungen Sectore Se	Speicher				
Gruppeneinstellungen Cruckeinstellungen Cruckeinste	Speicher				
Gruppeneinstellungen Druckeinstellungen Aligemeine Geräteinstellungen Optionsstatus Optionstatus Netzweck	Speicher				
Gruppeneinstellungen Druckeinstellungen T Allgemeine Geräteeinstellungen Optionsstatus Optionstatus Netzwerk	Speicher				
Truckenstellungen Truckenstel	Speicher				
Druckeinstellungen Truckeinstellungen Aligemeine Geriteeinstellungen Optionstatus Optionstatus Netweeks					
Control Status Contro					
Druckeinstellungen					
Druckeinstellungen Aligemeine Geräteeinstellungen Optionsstatus Optionsetatus					
Druckeinstellungen					
Aligemeine Gerätesinstellungen Cptionsstatus Optionsstatus Netzerek					
Aligeneire Gerätesinstellungen Optionsstatus Optionsstatus					
Aligemeine Gerätelinstellungen Cptionsstatus Cptionsstatus Nettweets Nettweets	Emerilatia m				
Aligemeire Geräteeinstellungen Dptionestatus Netzweik Netzweik	Emulation				
Optionstatus					
Optionstatus					
Optionsstatus					
Optionstatus					
Netzwerk					
Netzwork					
Netzwerk	Zähler				
Netzwerk					
	Toneranzeigen				
				_	