

74 Triumph-Adler

355ci/356ci/P-4030i MFP/P-4035i MFP/P-4531i MFP/P-4536i MFP/P-5035i MFP/P-5536i MFP/P-6035i MFP/P-6036i / P-6038i MFP/P-6038if MFP/MFP/P-C3062i MFP/P-C3066i MFP/P-C3560i MFP/P-C3562i MFP/P-C3565i MFP/P-C3566i MFP

1) Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.



a Anzeigen des Zählerstandes:

2a) Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Zähler] und anschließend den Menüpunkt [Druckseiten] auswählen.

Systemmenü/Zähler. Systemmenü	10:10	Systemmenü/Zähler. Zähler	10:10
Schnelleinstellung Assistent	\sim	Druckseiten	^
A Sprache		Scan-Seiten	
Listendruck	1/4		1/1
123 Zähler	\sim		\sim
		< Zur	ück

3a) Der Gesamtzählerstand wird unter dem Punkt "Gesamt" angezeigt.

Systemmenü/Zähler. Zähler - Druckseiten		10:10
Kopie (Gesamt)	111	
Drucker(Gesamt)	222	1/2
Kopie/Druck(total)	333	1/2
Gesamt	333	
		Ende

b Ausdrucken des Zählerstandes:

2b) Zum Ausdrucken auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.

Systemmenü/Zähler. Systemmenü	10:10	Systemmenü/Zähler. Listendruck	10:10
Schnelleinstellung Assistent	\sim	Bericht drucken	> ^
Sprache		Adminbericht-Einstell.	>
Listendruck	1/4	Ergebnisbericht-Einstell.	> 1/1
1731 Zähler	\sim	Sende Auftragshistorie	> ~
		< Zuri	ick

3b) Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.

istendruck - Bericht drucken		
Statusseite		
Schriftartliste		٦
Netzwerkstatus		٦
Servicestatus		٦
	< Zurück	



4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt "Zähler" aufgeführt.

FP	te						
FP							
nware version							
mware version							
mware version							
Papiereinstellungen		Schnittstellens	perre				
			Connectedentsperre				
Gruppeneinstellung	20						
Orappenennstenang		Speicher					
Druckeinstellungen							
		Emulatio n					
Aligemeine Gerateel	nstellungen						
Ontionsstatus					_		
optionsstatus							
		Zanier					
Netzwerk							
		Toneranzeigen					
		~					
		/					