

352ci/402ci/502ci

a Anzeigen des Zählerstandes:

1a) Auf dem Touchscreen das Popover-Menü durch Drücken von [...] öffnen.



2a) Auf [**BB** Zähler] drücken, um die Zählerstände anzuzeigen.



b Ausdrucken des Zählerstandes:

1b) Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.



2b) Auf dem Touchscreen zuerst links im grauen Navigationsmenü [Mitteilung/Bericht] auswählen und danach rechts auf [Druckbericht/Liste] → [Statusseite] drücken, um eine Statusseite auszudrucken.

Systemmenü	Druckbericht/Liste	>
stellAssist.	Ergebnisbericht-Einstell.	Ś
Geräte-	Benachrichtigung Gerätestatus	, ,
Mitteilung/ Bericht	Einstell. Mitteilungsfenster	
Eunktions-	FAX-Kommunikationsbericht	>
Metzwerk-		Ŷ
<u>^</u>		>
Zähle	r ጵ Schließen	

3b) Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt "Zähler" aufgeführt.

tatussei	ite							
ED								
FF								
mware version								
Papiereinstellungen		Schnittstellensperre						
Gruppeneinetellung								
		Speich	er					
Druckeinstellungen								
Didekembtendingen								
		Emulat	io n					
Alleemeine Ceriteri	in a tall							
Angemeine Geratee	instellungen							
Optionsstatus								
		Zähler						
Notmark								
			-					
			-					
						-		
		Toneranzeigen						