

2508ci/3263i/3508ci/4008ci/4063i/5008ci/5058i/6008ci/6058i/7008ci/7058i

- a Anzeigen des Zählerstandes:
- **1a)** Auf dem Touchscreen das Popover-Menü durch Drücken von [...] öffnen.



2a) Auf [**IIII Zähler**] drücken, um die Zählerübersicht anzuzeigen.



b Ausdrucken des Zählerstandes:

1b) In der Zählerübersicht die Schaltfläche **[Statusseite drucken]** drücken, um die Statusseite auszudrucken.



2b) Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt **"Zähler"** aufgeführt.

statusse	ite					
IFP						
mware version						
Papiereinstellungen		Schnittstellen	sperre			
Gruppeneinstellun	gen	Speicher				
		Speicher				
Druckeinstellungen						
		Emulatio n				
Aligemeine Gerate	einstellungen					
Optionsstatus						
		Zähler				
					_	
Netzwerk						