## TA Triumph-Adler – Utax

Zählerstandsabfrage

## P-C3570DN / CLP 4635 - CLP 3635

1) Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.



## a Anzeigen des Zählerstands:

2a) Mit der Taste [*Rauf*] oder [*Runter*] den Menüpunkt "*Zähler*" auswählen und dann [*OK*] drücken.





## b Ausdrucken des Zählerstands:

- 2b) Mit der Taste [*Rauf*] oder [*Runter*] dem Menüpunkt "*Bericht drucken*" auswählen und mit [*OK*] bestätigen.
- **3b)** Den Menüpunkt *"Statusseite"* auswählen, *[OK]* drücken und Ausdruck mit *[Ja]* bestätigen.



4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt "Zähler" aufgeführt.

tatueco	ito					
าเลเนออย	ne					
rinter						
mware version ==						
Papiereinstellungen		Schnittstellens	nerre			
- upiereniotenungen						
Gruppeneinstellun	aen .					
	,	Speicher				
Developing tellumon						
Druckeinstellunger						
		Faculatia a				
		Emulation				
Allgemeine Geräteeinstellungen						
Optionsstatus						
		Zähler				
Notzwork						
NELZWEIK						
		Toporanzoigon				
		roneranzeigen				
			-			

**3a)** Den Menüpunkt *"Gesamt"* auswählen und Taste *[OK]* drücken, um den Gesamtzählerstand anzuzeigen.



4a) Zum Verlassen wieder die Taste [Menü] drücken.