

Zählerstände ablesen - Develop

Maschinen Typen: **Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?**

Develop D

D 13	Im Display: "Erweiterte Funktionen", Pfeil nach unten Taste bis "Seitenzähler", Eingabetaste
D 1300	Taste STOP ca. 5 Sek. drücken, Zähler ablesen (6-stellig)
D 1300F	Taste STOP ca. 5 Sek. drücken, Zähler ablesen (6-stellig)
D 1320	Taste STOP ca. 5 Sek. drücken, Zähler ablesen (6-stellig)
D 1320F	Taste STOP ca. 5 Sek. drücken, Zähler ablesen (6-stellig)
D 1500	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 1501	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 1502	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 1530iD	Ohne Fax: Taste STOP ca. 5 Sek. drücken, Zähler ablesen (6-stellig) / mit Fax: 2 mal Bestätigungstaste drücken, JA, mit gelber Resettaste beenden
D 1650i	Statusaste drücken im Display erscheint Gesamt Seiten- JA drücken. Mit den Pfeiltasten Zähler auswählen und mit JA Taste bestätigen Zähler wird angezeigt
D 1800	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 1801	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 1830iD	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 1831iD	Zählertaste drücken, Zählerstand wird in 2 Blöcken mit je 3 Zahlen hintereinander angezeigt
D 1850	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 2150	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 2350	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 2500iD	Rechte Seite am Bedienerpanel
D 2501iD	Rechte Seite am Bedienerpanel
D 2550	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 2551	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 2850	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 3000iD	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 3150	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 3500iD	Rechte Seite, unterhalb des Displays
D 3501iD	Rechte Seite, unterhalb des Displays
D 3550	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 4050	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 425/ 415/ 420	Taste 1 Menü drücken bis Dienstprogramme auf dem Display erscheint. Dann die Taste 3 Select drücken. Anschließend die Taste 2 Menü drücken bis Menüs drucken erscheint und dann noch mal die Taste 3 Selcect drücken. Statusbericht wird gedruckt.
D 4550	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 5050	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 510	3x Pfeil nach rechts bis Dienstprogramme, 2x Auwählen, Druckseite kommt.
D 5200iD	Rechte Geräteseite

D 6050	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 6051	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
D 6200iD	Rechte Geräteseite
D 8050	Linke Geräteseite
D 8151	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
Develop INEO	
INEO 213	Statustaste drücken im Display erscheint Gesamt Seiten- JA drücken. Mit den Pfeiltasten Zähler auswählen und mit JA Taste bestätigen Zähler wird angezeigt
INEO 250	In Tonerfach ist mechanisches Zählwerk angebracht
Ineo 250	Drücken Sie die Taste BEDIENERPROGRAMM/ZÄHLER / Berühren Sie DETAILS / Berühren Sie DRUCK um Zähler zu drucken / A4 Kassette anwählen / Start drücken / Berühren Sie OK 3 x
Ineo 253	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) - "Details prüfen". ⇒ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
Ineo 350	Drücken Sie die Taste BEDIENERPROGRAMM/ZÄHLER / Berühren Sie DETAILS / Berühren Sie DRUCK um Zähler zu drucken / A4 Kassette anwählen / Start drücken / Berühren Sie OK 3 x
Ineo 353	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) - "Details prüfen". ⇒ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
Ineo 450	Drücken Sie die Taste BEDIENERPROGRAMM/ZÄHLER / Berühren Sie DETAILS / Berühren Sie DRUCK um Zähler zu drucken / A4 Kassette anwählen / Start drücken / Berühren Sie OK 3 x
Ineo 451	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) - "Details prüfen". ⇒ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
Ineo 550	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) - "Details prüfen". ⇒ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
Ineo 650	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) - "Details prüfen". ⇒ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
Ineo 6500	Taste "Bediener/Zähler": Folgende Werte ablesen: "Gesamtzähler" - "Vollfarbenzähler" - "s/w Zähler"

ineo+250P	Drücken Sie die Taste BEDIENERPROGRAMM/ZÄHLER / Berühren Sie DETAILS / Berühren Sie DRUCK um Zähler zu drucken / A4 Kassette anwählen / Start drücken / Berühren Sie OK 3 x
ineo+450P	Drücken Sie die Taste *Menu Select , ▼ bis <i>user setting</i>
Develop QC	
QC 1500	Bedienertaste drücken / Taste ZÄHLERSTÄNDE drücken (Display erscheint) / Leeres Blatt in Schublade einlegen (nicht in Einzelblatt) / START Taste drücken
QC 2000	Bedienertaste drücken / Taste ZÄHLERSTÄNDE drücken (Display erscheint) / Leeres Blatt in Schublade einlegen (nicht in Einzelblatt) / START Taste drücken
QC 2001 / QC 3101	Drücken sie die Taste BEDIENEREINSTELLUNG / UTILITY / Berühren Sie ZÄHLERSTÄNDE / Berühren Sie DRUCK um Zähler zu drucken / A4R längst in die oberste Kassette legen / Start drücken / Berühren Sie ABBRUCH / Berühren Sie FERTIG 2 x
QC 2235	Drücken sie die Taste BEDIENEREINSTELLUNG / UTILITY / Berühren Sie ZÄHLERSTÄNDE / Berühren Sie DRUCK um Zähler zu drucken / A4R längst in die oberste Kassette legen / Start drücken / Berühren Sie ABBRUCH / Berühren Sie FERTIG 2 x
Develop DFC	
DFC 100 / DFC 110 / DFC 800	Bedienertaste drücken / Taste ZÄHLERSTÄNDE drücken (Display erscheint) / Leeres Blatt beim Stapelinzug einlegen / START Taste drücken