



2256

1) Die Taste **[Systemmenü/Zähler]** drücken.




b **Ausdrucken des Zählerstands:**

2b) Den Menüpunkt „Listendruck“ wählen, mit **[OK]** bestätigen und dann „Bericht drucken“ auswählen und **[OK]** drücken.




a **Anzeigen des Zählerstands:**


2a) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** den Menüpunkt „Zähler“ auswählen und dann **[OK]** drücken.




3b) Den Menüpunkt „Statusseite“ auswählen, **[OK]** drücken und Ausdruck mit **[Ja]** bestätigen.



3a) Den Menüpunkt „Druckseiten“ auswählen und **[OK]** drücken, dann „nach Funktion“ wählen und erneut **[OK]** drücken.



4a) Den Menüpunkt „Druckseiten“ auswählen und **[OK]** drücken, dann „nach Funktion“ wählen und erneut **[OK]** drücken.



4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

