


## DCC 2930 / DCC 2935 / DCC 2945 / DCC 2950 – CDC 1930 / CDC 1935 / CDC 1945 / CDC 1950

1) Die Taste **[Zähler]** drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.



b **Ausdrucken des Zählerstands:**

2b) Auf die Schaltfläche **[Statusseite drucken]** auf dem Touchscreen drücken.



3b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

a **Anzeigen des Zählerstands:**

2a) Der Gesamtzählerstand wird in der rechten Spalte „Gesamt“ angezeigt.

