


3060I / 3555I / 3560I / 4555I / 5555I / 6555I / 8055I

1) Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.




a Anzeigen des Zählerstands:

2a) Der Gesamtzählerstand wird in der rechten Spalte „Gesamt“ angezeigt.



b Ausdrucken des Zählerstands:

2b) Auf die Schaltfläche [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.



3b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

