

## DC 2242 / DC 2252 – CD 1242 / CD 1252

1) Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.




a **Anzeigen des Zählerstands:**

2a) Der Gesamtzählerstand wird in der rechten Spalte „Gesamt“ angezeigt.

Zähler				
Druckseiten				
	Kopieren	Drucker	FAX	Gesamt
S/W:	300	600	100	1000
Scan-Seiten				
Originale:	Kopieren	FAX	Andere	Gesamt
	600	200	1000	1800

b **Ausdrucken des Zählerstands:**

2b) Auf die Schaltfläche [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.



3b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

Statusseite MFP	
Firmware version	
<b>PapierEinstellungen</b>	<b>Schnittstellensperre</b>
<b>Gruppeneinstellungen</b>	<b>Speicher</b>
<b>Druckereinstellungen</b>	<b>Emulatio n</b>
<b>Allgemeine Geräteeinstellungen</b>	<b>Zähler</b>
<b>Optionsstatus</b>	<b>Toneranzeigen</b>
<b>Netzwerk</b>	