



1855

1) Die Taste **[Menü]** drücken, um das Druckermenü zu öffnen.




a Anzeigen des Zählerstands:

2a) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** den Menüpunkt „Zähler“ auswählen und dann die Taste **[OK]** drücken.




3a) Den Menüpunkt „Gesamt“ auswählen und Taste **[OK]** drücken, um den Gesamtzählerstand anzuzeigen.




b Ausdrucken des Zählerstands:


2b) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** dem Menüpunkt „Bericht“ auswählen und dann **[OK]** drücken.



3b) Den Menüpunkt „Bericht drucken“ auswählen und mit **[OK]** bestätigen.



4b) Den Menüpunkt „Statusseite“ auswählen und Ausdruck mit **[OK]** starten.



5b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

