


DC 2045 / DC 2055 – CD 1045 / CD 1055


a Anzeigen des Zählerstands:

1a) Frontklappe öffnen und den Totalzähler links oben ablesen.




b Ausdrucken des Zählerstands:


1b) Die Taste [*] (rechts neben dem Touchscreen, über der Zifferntaste 1) drücken, um das Systemmenü zu öffnen.



2b) Auf dem Touchscreen auf [Formular drucken] drücken.



3b) Den Administrator-Code „6482“ über die Zifferntastatur eingeben.



4b) Auf [Zählerbericht] drücken, um den Bericht auszudrucken.



5b) Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt „Total Count“ aufgeführt.

