


FAX 942 – FAX 542

a Anzeigen des Zählerstands:

1a) Nacheinander die Tasten [M] > [8] > [2] > [4] drücken.



2a) Die Taste [OK] drücken, um den Gesamtzählerstand anzuzeigen.



3a) Zum Verlassen die Taste [STOP] drücken.



b Ausdrucken des Zählerstands:

1b) Nacheinander die Tasten [M] > [*] > [1] drücken.



2b) Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt „Zähler“ ausgeführt.

