

Zählerstände ablesen - Océ

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Océ 7055	an der linken oder rechten Seite ist eine Klappe, dahinter befindet sich ein mechanischer Zähler
Océ TDS 320R2	linke Seitenklappe öffnen, oben links befindet sich der Zähler